### 1. 概要/目的

1) 概要

本手順書は、HotSpot for NoraGatewayを使用するにあたり、D-STAR レピーターや XLX リフレ クターとの接続・切断を可能にするスマホアプリ「ircDDB Remote」の利用手順を記載しています。

2) 目的

本手順書の目的は、DVMEGA インターフェースや HotSpot for NoraGateway を利用するにあたり、 最低限の設定手順を解説しています。なお、「ircDDB Remote」は iOS にもアプリがあります。

#### 2. 必要なもの

ICOMの ID-31 または ID-51。なお、本手順書では、ID-51 を使用して解説しています。

### 3. 手順書の構成

- 1) 「ircDDB Remote」アプリのインストール手順
- 2) 「ircDDB Remote」アプリの設定手順
- 3) 「ircDDB Remote」アプリの操作手順
- 4) HotSpot for NoraGatewayのConfigの確認方法
- 5) HotSpot for NoraGatewayのIPアドレスを調べる方法

### 4. 手順書(「ircDDB Remote」アプリのインストール手順)

1) 「ircDDB Remote」アプリについて

このアプリは、BlueDV や Peanut を開発したオランダ人の David 氏が開発したアプリケーショ ンです。Android\_OS と iOS の両方が開発されています。ここでは、Android\_OS のインストール手 順を記載します。

「ircDDB」とは、Internet Relay Chat technology (IRC)の技術を使用して、D-Star のコール サインルーティングを可能にしたデータベースです。

- 2) 「ircDDB Remote」アプリのインストール手順です。
  - ① Play ストアを起動します。 ②「ircDDB remote」で検索 ③ インストール完了画面。



VoIP Reflector HAM Club (JQ1ZTN)

# 5. 手順書 (「ircDDB Remote」アプリの設定手順)

- 1) 設定する前に必要な情報
  - 「ircDDB Remote」の設定では、以下の情報を予めご準備ください。
    - ① 「HotSpot for NoraGateway」などのプライベート IP アドレスを調べておきます。 8項の「HotSpot for NoraGatewayの IP アドレスを調べる方法」を参照してください。
    - ② 「HotSpot for NoraGateway」で設定されている Server Port が必要です。

なお、初期値は「62115」です。

③ 「HotSpot for NoraGateway」で設定されているパスワードが必要です。

なお、初期値は「NoraRemotePass」です。

- 2) 「ircDDB Remote」の設定画面を開きます。
  - ① ircDDB Remoteを起動 ② 右上の赤丸をタップ 「Settings」をタップ

③ プリダウンメニューから ④ 赤枠内の3カ所に入力して ください。

ତ ୧ 🕅 🛈 🗣 📶 ୨୦% 🗖 ୬୦%	♥ 🔃 🕀 ‡♥ 🗚 95% ■ 8:05	E 🖓 🖓 🖓 🖓 🗐 8:05	
🔮 ircDDB remote 🛛 🕄 🚺	🔮 ircDDB remote 🛛 🗯 🕄	💣 Manage Instances	
Radio module	Radio module Settings	GLOBAL PARAMETERS	
Linked to not connected	Linked to Help	Configure reconnect time	
DCS 001 A 🕨	DCS About	Keep screen on  Enable to keep screen always on	
	Le RATI Manufan 1.24	Turn on nightmode Turn on night mode. Will also leave	
		IRCDDB SERVER	
DISCONNECT	DISCONNECT	ircDDB IP Address / Host 123.123.123.123	
REF001 C	= REF001 C	Server Port 10022	
		Password Password (not displayed)	
		IRCDDB SERVER 2	
		Enable second server	
< ● ■	< ○ ■	< ○ ■	

【ご参考】「ircDDB Remote」アプリは、ircDDB IP Address / Host は6 つメモリが出来ます。

① IP アドレスを入力 ② Server Port を入力

③ パスワードを入力



④ 終了は赤丸をタップ

4) 「ircDDB Remote」と「HotSpot for NoraGateway」の接続を試みます。 ① 赤丸をタップして接続を試 ② 接続すると赤い枠内に接続

みます。



③ 「Notlinked」は HotSpot とは接続していますが、 DSTAR レピーターやリフレ クターに接続していない状 態です。

# 6. 手順書「ircDDB Remote」アプリの操作手順

1) リフレクターの接続と切断を試してみます。

 赤枠をタップすると
 正常に接続されると、緑 REF001Cに接続を試みます。
 の REF001C が表示されます。

② 正常に接続されると、緑色
 ③ DISCONNECT で切断するとの REF001C が表示されます。
 Not Linked に戻ります。



- 2) アプリ画面のリストエリアにコマンドを登録する手順(リフレクターの場合)
  - ① 赤枠に接続したいリフレク

ター名を入力します。



② 下図は事例として「XLX076」
 を入力した画面です。



S

<前頁から続き>

③ モジュール名のアルファベットは、プリダウンリストから ④ XLX076B を入力したら赤丸 選択します。事例はモジュールBを選択しています。

を「<mark>長押し</mark>」します。



- 【注意】リフレクターは「XRF」ではなく「XLX」で登録してください。NoraGateway では XLX の 方がより安定した QSO が可能です。
- 3) アプリ画面のリストエリアにコマンドを登録する手順(DSTAR レピーターの場合) ① 赤枠に登録された「JP7YETA」を入力します。 赤丸を「長押し」します。



- 4) アプリ画面のリストエリアから削除する手順
  - ① 赤枠に登録された
    - 「JP7YETA」を長押しします。



 Delete 画面で「YES」を押 して削除します。



【注意】DSTAR レピーターを登録する場合は、最後にプルダ

ウンメニューから「A」を

選択してください。

- 7. 手順書 (HotSpot for NoraGateway の Config の確認手順)
  - 1) 確認の説明

「HotSpot for NoraGateway」は「ircDDB Remote」アプリの利用可否を Config ファイルにて設 定しています。ircDDB Remote」アプリが利用できない場合は以下の手順で利用可能の設定になっ ているかをご確認ください。

2) 前提条件

XRF リフレクター同好会の JR10FP 局が提供されている「HotSpot for NoraGateway」の image ファイルにおける確認手順です。

- 3) 「HotSpot for NoraGateway」の SD カードを Windows パソコンに挿れてエクスプローラーを開き ます。
- 4) 「NoraGateway.txt」ファイルをエディターで開きます。



5) リモートコントロール機能にある「RemoteControlService enable」が"true"になっていること を確認してください。

NoraGateway.txt - Xモ帳	_7	×
ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)		
k! リモートコントロール機能(v0.0.8a以降) ※有効にする場合には、enable="true"とし	レて下さい	^
> <remotecontrolservice enable:""true"="" password="NoraRemotePass" port="62115&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5"></remotecontrolservice>	~	
<		>
	132 行、3 列	14

- 8. 手順書 (HotSpot for NoraGateway の IP アドレスを調べる方法)
  - 1) IP アドレスを調べるにあたって

「HotSpot for NoraGateway」の利用シーンによって IP アドレスを調べ方が変わります。

- 自宅のLAN を利用する場合
   自宅LAN は有線LAN と WIFI 接続がありますが、同じ手順で「HotSpot for NoraGateway」のIPアドレスを検索します。
- ② スマートフォンのテザリングを利用する場合(外出先で利用が可能)
  - テザリングを利用する場合は、テザリングするスマートフォンに「ネットワーク IP スキャ ナー」をインストールして、デザリングされた状態で「HotSpot for NoraGateway」の IP ア ドレスを検索します。

#### 2) 事前準備

スマートフォンに「ネットワーク IP スキャナー」をインストールしてください。

① Play ストアの検索で「ネッ ② 「ネットワーク IP スキャ ③ インストールが終わると トワーク IP」を入力します。 ナー」をインストールします。「Network IP」が出来ます。



3) 自宅の LAN を利用する場合

① スマートフォンの設定画 面から「WIFI」をONにします。

② 「ネットワーク IP スキャ ナー」を起動し、「SEARCH」を タップします。

③ 検索結果から「Raspberry PI」を見つけます。事例では 「192.168.1.11」です。



4) スマートフォンのテザリングを利用する場合

① スマートフォンの設定画 面から「WIFI テザリング」を ナー」を起動し、「SEARCH」を PI」を見つけます。事例では ON にします。

② 「ネットワーク IP スキャ タップします。

③ 検索結果から「Raspberry 「192.168.43.27」です。



9. 参考出典

iPhone ユーザーの方へ iOS の「ircDDB Remote」アプリ画面を参考にしてください。

① iOSの「Network Scanner」画 面です。



Antonia Antonia

② iOS 用の ircDDB Remote 画面で

す。

10. 改版履歴

1.0版 2018年12月16日

・初版作成 (JH1TWX)

以上